

Montera den 25-poliga d-sub kontakten. Se skissen nedan hur den ska vändas. Använd bifogade skruvmuttrar. Anslut bandkabeln till det gröna kretskortet. Se röd markering på fotot nedan. Är det för svårt att komma åt måste du lossa kretskortet med de fyra skruvarna. Om du gör det så tänk på att inte dra skruvarna för hårt när du sätter tillbaka kortet.

