

Ta bort blindpanelen och ersätt den med programväljaren. Koppla in bandkabeln till det gröna kretskortet. Se röd markering på fotot nedan.

